

## ИНСТРУКЦИЯ

### по настройке работы двух радиоДУТ-ов с суммированием данных в ПРС-02 и выводом данных по частотному выходу.

Для настройки работы двух радиоДУТ-ов, установленных в разные баки, с суммированием данных в ПРС-02 и выводом данных по частотному выходу необходимо:

- 1) Оттарировать каждый ДУТ по методу «Запись тарифовочной таблицы в память датчика». Метод описан на последней странице инструкции по калибровке и тарировке датчиков.  
С инструкцией можно ознакомиться по ссылке: [http://avtosensor.ru/wp-content/products/56/56\\_3.pdf](http://avtosensor.ru/wp-content/products/56/56_3.pdf)  
Начинать тарировку с нуля.
- 2) Добавить оба ДУТа в ПРС-02.  
Выставить в настройках выхода ПРС-02 тип выхода «Частотный/Дискретный».  
Добавить выход «Частотный» «А» с типом передаваемых данных «Сумма уровней топлива».  
В списке ДУТов для суммирования уровней, выбрать два установленных ДУТа.
- 3) В программе мониторинга записать тарифовочную таблицу из двух строк:  
500 Гц – 0 л;  
1500 Гц – суммарный объем двух баков в литрах.

Данные снимать с выхода А.